

W celu konserwacji mikrocementu/ mikrobetonu/ thincrete sugerujemy kierowanie się poniższymi zaleceniami:

Codzienna konserwacja podłogi:

- Czyścić podłogę codziennie standardowymi płynami do podłóg zawierającymi wosk, rozcieńczanymi wodą lub neutralnym mydłem. Zalecamy stosowanie mopa.
 - Plamy muszą być usuwane tylko wodą, neutralnym detergentem lub mydłem.
 - Wycieraj wszystkie typy płynów zanim wyschną.
 - Umieść wycieraczkę przy wszystkich wejściach.
 - Nie dopuszczaj do zanieczyszczenia powierzchni piaskiem.
- Nie przeciągaj mebli.
Nie używaj rozpuszczalników lub środków które niszczą powierzchnię.

Regularna konserwacja:

Podłogi

-Woskuj podłogę czystym woskiem akrylowym Edfan raz w miesiącu w zależności od zastosowania pomieszczenia. Zalecamy używanie jednego mopa przeznaczonego tylko do tego celu.

Ściany

-Woskuj ściany czystym woskiem akrylowym Edfan raz na cztery miesiące. Zalecamy nakładanie wosku gąbką, szmatką lub flanelą. Nie zaleca się stosowania wosku w kabinach prysznicowych, zamiast tego stosuj uszczelniacz Edfan.

Blaty

Woskuj blaty czystym woskiem akrylowym Edfan raz na 15 dni. Zalecamy nakładanie wosku gąbką, szmatką lub flanelą.

Powierzchnie na zewnątrz

-Nakładaj uszczelniacz Edfan raz na 4 miesiące. Zalecamy używanie jednego mopa przeznaczonego tylko do tego celu.

Wanny, brodziki prysznicowe, zlewy

Stosuj uszczelniacz Edfan raz na 15 dni. Zalecamy nakładanie wosku gąbką, szmatką lub flanelą. Uwaga: Jeśli na powierzchni jest wiele warstw wosku, usuń go za pomocą zmywacza do wosku rozcieńczonego wodą. Po kilku minutach konieczne jest ponowne nawoskowanie powierzchni.

Nakładanie czystego wosku akrylowego i uszczelniacza.

1. Powierzchnia musi być zupełnie czysta, pozbawiona kurzu i piasku.
2. Wosk lub uszczelniacz musi być nakładany jednolitą warstwą całkowicie pokrywającą powierzchnię bez piany lub nagromadzenia płynu.
3. Pozostaw do wyschnięcia przez przynajmniej pół godziny.

Uwaga: Następujące środki mogą zniszczyć mikrocementu/ mikrobetonu/ thincrete jeśli pozostaną na powierzchni dłużej:

Rozpuszczalniki, nikotyna, alkohol, wybielacz chlorkowy, rozcieńczalnik, kwas solny

W przypadku zalania powierzchni musi ona być natychmiast wytarta.

Prosimy o kontakt z Concrete Design w razie zapotrzebowania na środki czyszczące, konserwujące Edfan lub w razie potrzeby serwisu.

Z poważaniem
EDFAN EUROPA SL